



3e oosterstraat 50-52
1211 LN Hilversum

T +31 (0)35 77 22 123
F +31 (0)35 60 18 064

E info@wlan-shop.nl
W www.wlan-shop.nl

Installatie Uitleg – Huawei B260

Hardware Installatie:

1. Sluit het apparaat aan op uw computer door middel van een UTP kabel.
2. Duw uw simkaart in de gleuf aan de linker zijkant van het apparaat. De onderkant als hij rechtop staat.
3. Steek de bijgeleverde adapter in het stopcontact en in het apparaat en controleer of de lampjes branden. Zo niet houd dan het power knopje 5 seconden ingedrukt.

Het apparaat configureren:

1. Start een webbrowser op (bijvoorbeeld Internet Explorer) en vul boven in de adres balk **192.168.1.1** in en druk op **Enter**.
2. Er verschijnt een pagina waar er om een password gevraagd word, vul hier **admin** in en druk op **Login**.
3. Vervolgens verschijnt er een pagina met de **Quick Start Wizard** hier drukt u op **Next>**.
4. Vul op de volgende pagina achter **Profile Name**, **Internet** in. En vul bij **Dial-up Number**, ***99#** in.

KPN/T-Mobile instellingen:

1. Klik achter **APN** het rondje aan waar **Static** achter staat en vul vervolgens daarachter **internet** in.
2. Laat de rest leeg en druk op **Next>**, selecteer op deze pagina bij **PPP Connection** de optie **Auto** en druk weer op **Next>**.
3. Stel de draadloze instellingen in zoals u dat zelf wilt op de volgende 2 pagina's en druk op beide pagina's op **Next>**. Als u helemaal klaar bent drukt u op **Finish**. En u kunt vervolgens aan de slag op het internet.

Vodafone instellingen:

1. Klik achter **APN** het rondje aan waar **Static** achter staat en vul vervolgens daarachter **live.vodafone.com** of **office.vodafone.nl** in, dit is afhankelijk van uw abbonement. Neem contact met Vodafone op voor de juiste instellingen die bij uw abbonement horen, dit voorkomt hoge rekeningen achteraf.
2. Vul achter **PPP User Name** en **PPP Password** allebei **vodafone** in en druk op **Next>**.
3. Selecteer op deze pagina bij **PPP Connection** de optie **Auto** en selecteer bij **PPP Authentication** de optie **PAP**, in sommige gevallen werkt dit niet altijd probeer deze dan op **CHAP** of op **CHAP+PAP** in te stellen. Druk vervolgens weer op **Next>**.
4. Stel de draadloze instellingen in zoals u dat zelf wilt op de volgende 2 pagina's en druk op beide pagina's op **Next>**. Als u helemaal klaar bent drukt u op **Finish**. En u kunt vervolgens aan de slag op het internet.